



Bouton de réinitialisation du code d'erreur

▲	Aucune communication entre le boîtier électronique et le manomètre	—		
▲	La contre pression maximum est atteinte (pression top haute)	1	8	
▲	La contre pression minimum est atteinte (pas de pression)	2	1	
▲	Aucun signal du nombre de tours moteur	3	—	
▲	Aucun changement de la contre pression depuis 10 minutes	4	1	
▲	Aucun changement de température depuis 10 minutes	5	—	1
▲	Défaut de la sonde de température	6	—	1
▲	L'heure n'est pas affichées (erreur d'enregistrement des données)	7	—	—
▲	A compléter le niveau du réservoir d'additif	8	—	—
▲	Le cadran du manomètre est embué, à nettoyer	4-8	—	—
▲	Différence de données entre le boîtier électronique et le manomètre	1-8	—	—
▲	Défaut de la pompe additif	1	—	—
▲	Le corps de chauffe ne fonctionne pas	1-2		
▲	Le corps de chauffe reste enclenché	1+3		
▲	Pas de régénération possible	1-3		
▲	<b>Attention!</b> ne pas arrêter le moteur quand les diodes vertes sont allumées.			